


## Update firmware for ezcap31X models

### ezcap31X 系列更新固件

1, Connect device to USB port of your computer, and double click to open “**ezcap31X Update Firmware Tool.exe**”. Change VID/PID to identify device. Fill in “**32ed**” for VID, and fill in “**311a**” for PID until red box becomes green.

把设备连接到电脑 USB 接口，双击打开“**ezcap31X Update Firmware Tool.exe**”。更改 VID/PID 以识别设备。在 VID 右侧填入“**32ed**”，在 PID 右侧填入“**3130**”，直到红色方框变绿。



2, Click “Open Keil hex” to select the “**ezcap313\_3130.bin**”.

点击“Open Keil hex”并选择“**ezcap313\_3130.bin**”文件。

3, Click “**Download**” to start updating firmware until notice you updating successful at bottom.

---

点击 “**Download**” 开始更新固件程序， 直到底部提示烧录成功。

4, Close “**ezcap31X Update Firmware Tool.exe**”, and un-connect and re-connect device from computer, and test to check the result.

关闭 “**ezcap31X Update Firmware Tool.exe**”， 然后拔出设备并重新连接设备到电脑， 现在可以测试并确认更新结果。

5, We do not recommend you to update firmware if you do not meet any problem. Improper operation may damage the device.

如果使用中没有碰到任何问题， 我们不建议您更新固件程序。 不当操作容易损坏设备。